

単管・木杭・ガードパイプ等の打込みが、油圧ユニットで簡単に使用できます。

単管パイプ油圧打込み機 マルチ油圧打込み機

レンタル
販売

- 重労働であるハンマーでの打込み作業から解放されます。
- しかも簡単かつスピードアップ。

国土交通省
新技術情報提供システム

NETIS
CB-130014-A



単管パイプ
油圧打込み機



マルチ
油圧打込み機

- 単管パイプ油圧打込み機
寸法:H486/W273/D146mm
質量:20kg
油量:20~25L/分
打込部内径:50mm(単管専用)

- マルチ油圧打込み機
寸法:H629/W265/D154mm
質量:24kg
油量:20~25L/分
打込部内径:80・100・120mm
※通常は80mm



ステップ1



油圧ホースを取り付けます。その際、エンジンは必ず停止した状態にし、また開閉バルブは【始動時】側にしてください。

オスカプラー
メスカプラー
開閉バルブ

ホースを取付る際には、カプラー内部にゴミが付いている場合には取り除いてください。

※ゴミや砂等が付着したまま作動させると、故障の原因になります。



ステップ2



油圧ホースを接続したら、エンジンを始動させ、暖気してください。

その後開閉バルブを【作業時】側にし、打込み機本体を、単管パイプの上部にセットしてください。

※ホースの長さは、オスメス側各5mです。



ステップ3



① 操作グリップ

② 下げると打込み開始

打込み機右側の操作グリップを下げると打込みが開始されます。単管パイプを打込んでいくと、本体が徐々に地面に近づいていきますので、バランスを崩さない様注意してください。



安全にご使用頂く為に、下記の事項を必ずお守りください。

- 作業を行うときは、防塵メガネ・耳栓・マスク等を装着し、作業に適した衣服と保護具を着用してください。
- パイプが入っていないときは、作業を止め、地盤や障害物を確認してください。そのまま作業を続けると、パイプが本機から抜けなくなり、故障の原因になります。
- 本機を土中や水中に使用しないで下さい。泥詰まり等により、故障の原因になります。
- カプラーからホースを切り離す際、多少の作動油が漏れますので、布等でふき取ってください。

建設機械総合レンタル・リース・販売・修理

株式会社 **鳴浜リース**

【本社】177-0013

東京都豊島区東池袋4-39-1ナルハマビル
TEL 03(3987)5311(代表)
FAX 03(3988)1867

【埼玉支店】351-0025

埼玉県朝霞市三原5-1-20
TEL: 048(466)2111(代表)
FAX: 048(464)3073

【仮設機材センター】351-0032

埼玉県朝霞市大字田島407-1
TEL: 048-456-3255 (納品業者様専用)
FAX: 048-464-3073 (納品御者様専用)
<http://www.naruhama.co.jp>